

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ дымохода КераСтиль УНИВЕРСАЛ®

1. Дымоход - инженерная система жизнеобеспечения зданий и сооружений, предназначенная ТОЛЬКО для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу, посредством естественного или принудительного побуждения аэродинамического напора (тяги), на безопасную высоту (удалённость) для людей и зданий.
2. В один дымоход КераСтиль УНИВЕРСАЛ допускается только одно подключение.
3. Обеспечьте достаточный приток воздуха в помещение для штатной работы (горение и отведение продуктов сгорания) теплогенерирующего агрегата.
4. Соблюдайте правила растопки и эксплуатации теплогенерирующего агрегата!
5. Подсоединенные к дымовому каналу теплогенерирующие аппараты должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями производителя. При обнаружении нарушения целостности конструкции, утечек угарного газа и других вызывающих опасения факторов, следует немедленно прекратить эксплуатацию, оповестить лиц находящихся в помещениях о возможной опасности, и связаться со специалистами. При подключении твердотопливного оборудования, обратите внимание на объём и допустимое количество закладок топлива, а также, на требования по его влажности.
6. Не допускается механическое крепление непосредственно к дымоходу чего-либо (строительные конструкции, телевизор, шкафчик и т.п.). Дымоход должен оставаться независимой строительной конструкцией. Не допускается жесткая привязка к перекрытиям, стенам и другим конструкциям здания.
7. Запрещено применение горючих отделочных материалов при отделке непосредственно на поверхностях дымохода. Запрещено складирование рядом с данными конструкциями горючих вещей.
8. Запрещено нарушать конструкцию дымоходной системы без согласования со специалистами компании КераСтиль.
9. Соблюдайте температурный режим эксплуатации! Максимально допустимая рабочая температура исходящих газов - 600°C.
10. Не допускается к применению в коммерческих банях и с конденсационной техникой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ дымохода КераСтиль УНИВЕРСАЛ®

11. Устойчивость дымовой трубы к возгоранию сажи не означает, что следует допускать возникновения такого режима!
12. В случае возгорания сажи внутри дымового канала следует закрыть все дверцы в канале и подключенном оборудовании.
13. Перед началом отопительного сезона и через определённые промежутки времени, зависящие от вида топлива, мощности подключаемого оборудования и режима эксплуатации, дымовой канал следует очищать от сажи.

В соответствии с п. 78 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации":

78. Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

- ✓ 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, за исключением печей непрерывного действия;
- ✓ 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

14. Недопустимо применение инструментов для чистки, способных повредить систему! Не использовать металлические ерши (только пластик), гири, метод очистки прожигом и т.п.
15. Запрещено производить работы по обслуживанию систем во время работы теплогенерирующего устройства.
16. При обслуживании следует соблюдать общие меры безопасности. При работе на высоте, следует использовать специальную страховочную экипировку.
17. Запрещено применение легковоспламеняющихся жидкостей или иных химических средств для растопки теплогенерирующих агрегатов!

ВАЖНО: При правильной эксплуатации и обслуживании в соответствии с ППР РФ (Правила Противопожарного Режима в Российской Федерации) срок службы керамического дымохода КераСтиль Универсал®, сопоставим со сроком эксплуатации здания.